

ИНФИНИТИ 2А



Для общения!



Для работы и игр!



**Для комфортного
отдыха!**



Для полноценного сна!

1



2



3



Определите угол исполнения дивана. Установите секцию дивана и универсальный угловой модуль в месте эксплуатации дивана.

Движением вперед-на себя выдвиньте выкатную часть секции дивана.

Приподнимите основание сиденья у спинки вверх так, чтобы снять с крючков, а далее потяните на себя, отсоединив сиденье от спинки.

4



При помощи 3-х болтов с шайбами прикрутите секцию дивана к угловому модулю, предварительно совместив резьбовые отверстия и наживив поочередно все болты.

Два технических отверстия располагаются в нижней боковой части основания дивана, а третье скрыто внутри спинки.

5



При помощи 3-х болтов с шайбами прикрутите боковину к секции дивана, предварительно совместив резьбовые отверстия и наживив поочередно все болты.

Два технических отверстия располагаются в нижней боковой части основания дивана, а третье скрыто внутри спинки.

6



Установите рядом с универсальным угловым модулем одиночный модуль дивана.

7



Откройте сиденье одиночного модуля, подняв его. При помощи 3-х болтов с шайбами прикрутите одиночный модуль к угловому модулю, предварительно совместив резьбовые отверстия, и поочередно наживив все болты.

Два технических отверстия располагаются в нижней боковой части ящика канале, а третье скрыто внутри спинки.

8



При помощи 3-х болтов с шайбами прикрутите боковину к одиночному модулю, предварительно совместив резьбовые отверстия и наживив поочередно все болты. Два технических отверстия располагаются в нижней боковой части основания дивана, а третье скрыто внутри спинки.

9



Опустите сиденье одиночного модуля. Установите сиденье на основание дивана. Для этого совместите задние ролики механизма с зацепами, расположенными в угловых частях каркаса.

10



Задвиньте выкатную часть сиденья движением вперед от себя.

11



Расположите на поверхности дивана и секции канале приспинные подушки и зафиксируйте их при помощи молний на спинке и задних сторонах подушек.

Диван готов к эксплуатации!